


人脸识别读卡器接线图 SYFR-K



- 备注:
1. 图中黑色粗线均为四芯线，红线为电源正极，黑线为电源负极。
 2. 红黑表示电源正负极。
 3. 黄绿表示485线及韦根线。
 4. 若遇相关问题请致电：400-889-1068 或 sy@goodonesmart.com
 5. 详细资料参考网站www.goodonesmart.com

