


人脸识别考勤机接线图 SYFR-T



- 备注:
- 图中黑色粗线均为四芯线，红线为电源正极，黑线为电源负极。
 - 红黑表示电源正负极。
 - 黄绿表示485线及韦根线。
 - 若遇相关问题请致电：400-889-1068 或 sy@goodonesmart.com
 - 详细资料参考网站www.goodonesmart.com

